

Codeschloß-Modul wahlweise mit 2, 3 oder 4 stelligem Funktions-Code.

Der F-Code (Funktions-Code) ist der Geheimcode der benötigt wird um den Relaiskontakt bzw. den Türöffner zu betätigen. Nach Eingabe der letzten Ziffer wird für 5 Sekunden der Relaiskontakt betätigt. Es stehen ein Öffner- und ein Schließerkontakt (1xUM) zur Verfügung. Der F-Code kann jederzeit geändert werden und aus 2, 3 oder 4 Ziffern (0-9) bestehen.

Der P-Code (Programmier-Code) wird benötigt um den F-Code oder den P-Code zu ändern.

Achtung: Es wird empfohlen den P-Code (Werkeinstellung) zu ändern und die Unterlagen mit dem neuen Code an einem sicheren Ort aufzubewahren.

Werkeinstellung
P-Code
111111

P-Code ändern

Den bisherigen P-Code eingeben.

Neuen P-Code eingeben.

Die korrekte Eingabe wird mit einem langen Beepern bestätigt.

Werkeinstellung
F-Code
1111

F-Code ändern

Den 6 stelligen P-Code eingeben.

Neuen F-Code eingeben

- Fünf Sekunden nach anlegen der Betriebsspannung ist das Gerät betriebsbereit.
- Die Pause zwischen den Zifferneingaben darf nicht länger als 3 Sekunden sein.
- Sollten Sie den P-Code vergessen haben, wenden Sie sich an den Kundenservice. Tel.: 0 27 23 / 71 65-0

Technische Daten

| | |
|--------------------|----------------|
| Betriebsspannung | 8-18 V AC |
| Betriebsstrom | 1 mA/20 mA |
| Schaltkontakt | max. 40 V/1 A |
| Betriebstemperatur | -25 bis +50 °C |

Zum Beispiel...

Der Zugang zu einem Raum soll mit folgendem Geheimcode geschützt werden.

F-Code = 2549

Der Programmiercode soll geändert werden in

P-Code = 264893

P-Code ändern

1 1 1 1 1 1

2 6 4 8 9 3

F-Code ändern

2 6 4 8 9 3

2 5 4 9

